

Bedienungsanleitung BW GasAlert ClipXT



Gerät EIN:

Taster "blau" ca. 2 sec. lang betätigen.
Das Gaswarngerät ist betriebsbereit
wenn im Display die Anzeigen der zu
messenden "Gase" erscheint.
Dieser Vorgang benötigt
ca. 30 sec.!

Gerät AUS:

Taste "blau" betätigen und halten.
Das Gerät zählt "rückwärts" bis im
Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS:

Taste "blau" betätigen
zum quittieren eines Alarm.

ACHTUNG: Zusätzlich original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: FABBS@web.de - www.FABBS.de

FABBS 1.0