

Bedienungsanleitung BW GasAlert Quattro



Gerät EIN:

Taster "blau" ca. 2 sec. lang betätigen. Das Gaswarngerät ist betriebsbereit wenn im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" und ein Herz als Symbol erscheint. Dieser Vorgang benötigt **ca. 30 sec.!**

Gerät AUS:

Taste "blau" betätigen und halten. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS:

Taste "blau" betätigen zum quittieren eines Alarm.

ACHTUNG: Zusätzlich original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: FABBS@web.de - www.FABBS.de

Spannungseinheit wechseln (Batterie)



1. Innensechskantschraube auf der Geräterückseite unterhalb des silbernen Clip lockern und den schwarzen Halter nach oben schieben.



2. An den beiden Überständen des Akkufaches, den Akku nach oben abziehen.

3. Die Batterien austauschen (3 x AA 1,5 V).
Achtung zum Einlegen der Batterien siehe Symbole im Batteriefachboden!

ACHTUNG:
Es dürfen nur Zellen der Marke DURACELL (MN 1500) verwendet werden (gem. ATEX EEx ia d II CT4)!

